

ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ MERCURY СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛИ V6

135 L Optimax, 135 XL Optimax, 135 CXL Optimax, 150 L Optimax, 150 XL Optimax, 150 CXL Optimax,
200 L Optimax, 200 XL Optimax, 200 CXL Optimax, 225 л Optimax, 225 XL Optimax, 225 CXL Optimax.
200 L EFI, 200 XL EFI, 200 CXL EFI, 225 л EFI, 225 XL EFI, 225 CXL EFI, 250 XL EFI, 250 CXL EFI.

	L / XL	CXL
ГЕНЕРАТОР	40А 60А : 3.0 л. и все двиг. Optimax	40А 60А : 3.0 л. и все двиг. Optimax
РУЛЕВАЯ ТЯГА ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ		Стд. на двигателе 92876А9
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛ. БАКА ДВИГАТЕЛЯ		
ТОПЛИВНЫЙ БАК		
ТОПЛИВОПРОВОД		
ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА		
ТРОСОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ		
ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МАСЛОБАКА		
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА		
ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ДВИГАТЕЛЯ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДПУ)		
ДИСТАНЦИОННЫЙ МАСЛОБАК/ШЛАНГ		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРОСОВ ГАЗА/РЕВЕРСА	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ТРУБЧАТАЯ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА В НИЖНИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
ОДИНАРНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОБОГАТИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ И КЛЮЧОМ		
ТЯГА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	В коробке двигателя	В коробке двигателя
КОМПЛЕКТ ПРИБОРА-СИНХРОНИЗАТОРА (при двойной установке двигателей)		
ТАХОМЕТР		
ЭЛЕКТРОПРОВОД ТАХОМЕТРА		
РУМПЕЛЬ		
ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА НАКЛОНА	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ		
ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ К ТРАНЦУ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	Стд. на двигателе	Стд. на двигателе
УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ		

ПРИМЕЧАНИЕ : ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ